

# Maschinenreiniger M-5900 PCL

## 1 Sicherheit

### 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

MEIKO ACTIVE Maschinenreiniger M-5900 PCL ist ein Grundreiniger zur Innenreinigung von Untertisch- und Haubenspülmaschinen. Der Maschinenreiniger beseitigt fett-, eiweiß- und stärkehaltige Beläge. Er ist ausschließlich zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen vorgesehen. MEIKO empfiehlt den zugehörigen Halter zu verwenden. Dieser ist für den Einsatz mit MEIKO-Körben konzipiert.

- Das Produkt ist nicht für anorganische Verschmutzungen/Ablagerungen, wie Kalk geeignet.
- Das Wachssiegel der Reinigungskartusche darf nicht beschädigt werden.
- Die Reinigungskartusche muss sicher am Korb fixiert werden.

### 1.2 Sicherheitshinweise

#### **Persönliche Schutzausrüstung tragen!**

Fehlende oder ungeeignete persönliche Schutzausrüstung erhöht das Risiko von Gesundheitsschäden und Verletzungen.

- Bei der Anwendung des Maschinenreinigers Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

#### **Produkt nicht gleichzeitig mit sauren Chemikalien verwenden!**

Bei der gleichzeitigen Verwendung mit sauren Chemikalien, wie z. B. Entkalker, kann gesundheitsschädliches Chlorgas entstehen.

- Maschinenreiniger immer separat verwenden.

#### **Sicherheitshinweise zum Produkt beachten!**

- Sicherheitsdatenblatt beachten.
- Sicherheitshinweise auf der Reinigungskartusche beachten.
- Betriebsanweisung zum Produkt beachten.

#### **Lagerung der Kartusche!**

- Lagerung der ungenutzten Reinigungskartusche immer mit Deckel.
- Trockener Lagerort, Temperaturbereich 5–40 °C.

## 2 Anwendung

**⚠ VORSICHT – Verletzung und Sachschaden durch nicht aufgelöste Chemie!**  
Nicht vollständig aufgelöstes Granulat des Maschinenreinigers kann bei direktem Kontakt zu Verletzungen führen und die Maschine beschädigen.

- Maschinenreiniger bestimmungsgemäß und nach Anleitung verwenden.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen.

### **Hinweis**

Nach längerem Standby-Betrieb zuerst einen Spülzyklus ohne Kartusche laufen lassen, damit die Maschine Betriebstemperatur erreicht und die vollständige Auflösung des Granulats gewährleistet wird.



1. Halter auf Kartusche clipsen.
  2. Deckel abschrauben und Wachssiegel auf Beschädigung prüfen. Kartusche nur mit unbeschädigtem Wachssiegel verwenden.
  3. Kartusche mit Halter auf Korbrand stecken.
  - ♣ Bei Drahtgitterkörben auf eine der mittleren Querstreben stecken.
  4. Spülprogramm mit mindestens 180 Sekunden wählen und 5 x nacheinander ohne Spülgut durchlaufen lassen.
  5. Leere Kartusche entnehmen und Standard-Spülprogramm ohne Spülgut durchlaufen lassen.
- ✓ Die Reinigung ist abgeschlossen. Die leere Kartusche entnehmen und mit dem Plastikmüll entsorgen.

Der Maschinenreiniger kann nach Bedarf eingesetzt werden. MEIKO empfiehlt eine vierteljährliche Anwendung.

!



<http://m3o.link/A1P>