


Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Deckel	Cover	E0A162823E07
2	Abdeckung	Electric Box Cover	auf Anfrage / on request
3	Zugentlastung	Strain relief	E010027326
4	Sicherheitsthermostat	Security Thermostat	auf Anfrage / on request
5	Korbhalterung	Basket holder	E0A16282806
6	Schalter	switch	E015152034
7	Zeitschaltuhr	Timer	E013229007
8	Knebel Zeit mit Scalenring	Timer Knob & Ring	E013229008
9	Kontrolleuchte	Heating Indicator	E0A162820E17
10	Knebel Temperatur mit Scalenring	Thermostat Knob & Ring	E013229010
11	Elektrikkasten	Electric Box	E013229011
12	Mikroschalter	Microswitch	E0A162820E19
13	Thermostat	Thermostat	E013229013
15	Heizelement	Heating element	E0132265013
16	Krümelsieb	Crumb sieve	E0A162823E25
17	Gehäuse	Body	auf Anfrage / on request
18	Fuß	Foot	E0A162820E01
19	Nudelkorb 8L	Pasta basket 8L	132266
20	Griff	Handle	E0A162820E03
21	Becken	Basin	E0132265017
22	Anschlusskabel m. Stecker	Power cord w. plug	A039896
	<b>Nudelkocher 8L-EM1 #1</b> Artikel-Nr.: 132290	<b><u>Ersatzteilliste</u></b> <b>27.09.2024</b>	<b>Seite</b> <b>2 / 2</b>